



特式功能

內置線跡	37
快速穿針器	✓
快置梭芯	✓
LED照明燈	✓
線跡長度和闊度控制	✓
開鈕門器	1步
最闊線跡闊度	5mm
最長線跡闊度	7mm
縫紉示範DVD	✓



GS3786K
Hello Kitty
家用縫紉機

Hello Kitty 與你FUN享縫紉樂趣



GS3786K Hello Kitty 家用縫紉機



內置37種線跡



快置梭芯




快速穿線器



1步開鈕門




簡易操作讓你體驗縫紉的樂趣，
輕鬆完成縫紉作品！



使用鈕門壓布靴，
輕鬆快速地
在所需位置完成開鈕門。



通過快速穿線器
把線穿過針眼，
節省了時間和精力。



只需將繞滿的梭芯
按所示方向放入，
就可以立即開始縫紉。



內置 37 種實用及裝飾性縫紉線跡

縫紉機上清晰顯示線跡的設計，選擇的時候一目了然！



內置 37 種線跡



隨機附送配件

	鈕門壓布靴“A”		拉鏈壓布靴“I”
	萬用壓布靴“J” (在縫紉機上)		釘鈕扣壓布靴“M”
	織補板		腳踏控制器
	橢圓形螺絲刀		備用線筒軸
	梭芯(x4) (一個在縫紉機)		雙針
			針組 (3支裝)
			1/4吋曲線壓布

